

**Внимание!**

Центральный блок данной модели прошит программным обеспечением версии 2:

1) Изменены программируемые функции №4 первого меню и №10 второго меню программирования.

**1-Е МЕНЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ** ( заводские установки выделены жирным шрифтом)

№	Функция	Нажать кнопку			
		(1 сигнал сирены)	(2 сигнала сирены)	<b>AUX</b> (3 сигнала сирены)	дважды* (4 сигнала сирены)
4	Автоматическое (пассивное) включение охраны	<b>включено с запиранием дверей</b>	включено с запиранием дверей	включено без запирания дверей	включено без запирания дверей
	Дополнительный датчик	<b>2-уровненый</b>	Синий провод: напоминание о невыключенных габаритах / предпусковой подогреватель Белый провод: вход внешнего запуска	2-уровненый	Синий провод: напоминание о невыключенных габаритах / предпусковой подогреватель Белый провод: вход внешнего запуска

**2-Е МЕНЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ** ( заводские установки выделены жирным шрифтом)

10	Задержка включения стартера после включения зажигания	<b>4 с (бензиновый двигатель)</b>	10 с (дизельный двигатель)	60 с (дизельный двигатель)	90 с (дизельный двигатель)
----	---	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

2) Изменены функции проводов, обеспечивающих дистанционный запуск на автомобилях, оснащенных кнопкой запуска Старт/Стоп (см. ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ стр. 25 Инструкции по установке):  
**ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** силовой (6-контактный силовой разъем) – (+) выход для имитации нажатия педали тормоза,  
**ЖЕЛТЫЙ/БЕЛЫЙ** (18-контактный разъем) – (-) выход на кнопку Старт/Стоп.