MAZDA 5 **	rok / year / год	2006 →	bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System	program № / programme № / программа №	228	od / from / от	16.11.2009

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka					
		+ 12 V	Ground	Ignition					
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.