MERCEDES ML (164)

rok / year / год **2005 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **117** od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	CAN-L	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	+ 12 B								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ L
LEFT BLINKER
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

złącze C na module SAM N10 z bezpiecznikami pod maską silnika po stronie pasażera
niebiesko-biały pin32
connector C on SAM N10 module with fuses under the hood -passenger's side
blue/white pin32
разъем C на модуле SAM N10 с предохранителями под капотом со стороны пассажира
голубо-белый pin32

różowo-biały pin31
złącze C na module SAM N10 z bezpiecznikami pod maską silnika po stronie pasażera
pink/white pin31
connector C on SAM N10 module with fuses under the hood -passenger's side
розово-белый pin31
разъем C на модуле SAM N10 с предохранителями под капотом со стороны пассажира

brązowo-czerwony CANH
brown/red CANH
коричнево-красный CANH

brązowy CANL
brown CANL
коричневый CANL

KIERUNKOWSKAZ P
RIGHT BLINKER
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

złącze D na module SAM N10/8 w bagażniku po stronie pasażera
czarny pin1
connector D on SAM N10/8 module in trunk - passenger's side
black pin1
разъем D на модуле SAM N10/8 в багажнике со стороны пассажира
черный pin1

zielono-czarny pin6
złącze D na module SAM N10/8 w bagażniku po stronie pasażera
green/black pin6
connector D on SAM N10/8 module in trunk - passenger's side
зелено-черный pin6
разъем D на модуле SAM N10/8 в багажнике со стороны пассажира

przekaznik załączający pompę paliwa skrzynka bezpieczników w bagażniku po stronie pasażera złączu białym 14PIN
ciemno-fioletowy pin4

fuel pump relay - fuse box in trunk on passenger's side white connector 14PIN
dark-purple pin4

реле топливного насоса блока предохранителя в багажнике со стороны пассажира белые разъем 14PIN
темно-фиолетовый pin4



WIĄZKA OBOK SKRZYNKI BEZPIECZNIKOWEJ
WIRE BUS NEAR FUSE BOX
ЖГУТ ВОЗЛЕ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.