MITSUBISHI LANCER (X)

rok / year / год **2011** →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **142** od / from / от **23.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса	Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm / Alarm / Тревога сигнализации
Wyjście S-BUS / Hood sense / Капот	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik i silnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя					Otwórz bagażnik / Trunk release / Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi / All doors unlock / Отпир. всех дверей (A)		Zamknij wszys. drzwi / All doors lock / Запир. всех дверей (A)

Uwagi: jeżeli auto nie posiada fabrycznych pilotów - dla uaktywnienia wejść sterujących należy za pomocą komputera serwisowego UMT-3 uaktywnić w aucie funkcję Keyless (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)

Comments: if car don't have fabric remote control - to activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer serwis UMT-3 and activate Keyless function (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)

Примечание: Если в автомобиле отсутствуют штатные пульты то вход 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 и 12/12 нацинают работать только после включения в а/м с помощью диагностического прибора MUT-3 опции ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.