CITROEN C3

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
							Ground	Ignition	Analog turn signal input
							Масса	зажигание	Вход аналог. поворот.
								Alarm fabryczny++	Wyj. analogowe kierunk.
								Factory system alarm++	Analog turn signal out.
								Тревога сигнализ.++	Выход аналог. поворот.
								Wyjście S-BUS	Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Nożnoй тормоз	Silnik pracuje	Двигатель заведен	Obroty silnika	Обороты двигателя	Kierunkowskazy				
	Foot brake status		Engine run		Tach output		Turn signal control				
							Поворотники				

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация , то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.