MERCEDES GL (164)

rok year год **2006** →

z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа № **117**

od from от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Масса
Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock A	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.