

ALFA ROMEO BRERA

rok
year
год 2008 →

program №
programme № 128
programma №
od
from 16.12.2009
от

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
↑	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Masa	Stacyjka	Stacyjka	Alarm	Alarm	Trzebia	Trzebia	Drzwi kierowcy	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Passing door sense	Bagażnik	Bagażnik	Status uzbrojenia	Status uzbrojenia	Status szkatułki	Status szkatułki

Uwagi: 11/12 = 10/12; funkcja 7/12 działa jak centralny zamek jest zamknięty; funkcja 6/12 działa jak centralny zamek jest otwarty.


Comments: 11/12 = 10/12; Func. 7/12 works only when the central lock is closed; Func. 6/12 works only when the central lock is opened.

Примечание: 11/12 = 10/12; функция 7/12 работает когда центральный замок закрыт; функция 6/12 работает когда центральный замок открыт

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



niebiesko-fioletowy pin34


niebieskie złącze 36PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiatel awaryjnych)

blue/purple pin34

blue 36PIN connector
(winkers sequence steering
- emergency light switch)

голубо-фиолетовый pin34

голубой разъем 36PIN
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)



MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)
CONTROLLER MODULE
(BACK)
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ
(ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)

