

# ALFA ROMEO 159

rok  
year  
год 2005 →

program №  
programme № 128  
programma №  
od  
from 01.07.2008  
ot

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Alarm	Trzebiega sygnalizacji	Wyscise S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamulec	Foot brake status	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy	Stojak hamulcowy

Uwagi: dla poprawnego działania funkcji 11/12 należy ustawić w MENU auta 2-etapowe otwieranie centralnego zamka;

Comments: For correct operation of 11/12 function, 2-stage opening of the central locking must be set in the MENU of car settings.


Примечание: для корректной работы функции 11/12 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка

функция 7/12 работает когда центральный замок закрыт функция 6/12 работает когда центральный замок открыт

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**niebiesko-brązowy pin34**  
niebieskie złącze 36PIN  
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik światła awaryjnych)  
**blue/brown pin34**  
blue 36PIN connector  
(blinkers sequence steering - emergency light switch)  
**gołубо-коричневый pin34**  
голубой разъем 36PIN  
(последовательное управление лампами указателей поворота - выключатель аварийных огней)



**MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)**  
**CONTROLLER MODULE (BACK)**  
**УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)**

