

FORD MONDEO

rok
year
год **2007 →**

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № **133**

od
from
от **13.02.2009**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Trzebia sygnalizacji	Wyscie S-BUS	Hood sense	Kanor	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Wychod analog. powrot.	Key in stacyjce	Key in ignition	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Trunk sense	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szkatki	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamulec	Foot brake status	Foot brake status	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Engine run	Awaryjne światła	Emergency light	Obrotowy zawiesz	Yaw output	Obrotowy zawiesz	Obrotowy zawiesz	Otwieranie szyb	Window roll-down	Ochr. steropodwójn.	Domkanie szyb	Comfort closure	Zamk. steropodwójn.	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Ogrip. wszys. drzwi	All doors lock	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.


Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku w pilocie
"otwarcie bagażnika"
należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the remote "trunk open"
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца
автомобиля: до момента использования
в брелоке кнопки „открытие багажника”
следует снять с охраны сигнализацию



szaro-pomarańczowy pin49 CANH
green connector 76PIN
grey/orange pin49 CANH
zielony pin49 CANH
szaro-pomarańczowy pin50 CANL
green connector 76PIN
purple/orange pin50 CANL
zielony pin50 CANL
fioletowo-pomarańczowy pin71 CANH
green connector 76PIN
yellow-brown pin71 CANH
fioletowo-pomarańczowy pin71 CANH
green connector 76PIN
yellow-brown pin71 CANH



MODUŁ (pod schowkiem - strona pasażera)
MODULE (under glove compartment - passenger's side)
МОДУЛЬ (под перчаточным ящиком - сторона пассажира)



zółto-brązowy pin71 brązowe złącze 76PIN
(silownik klapy bagażnika)

yellow-brown pin71 brown 76PIN connector
(trunk servo-motor)

желто-коричневый pin71 коричневый разъем 76PIN
(активатор багажника)

brązowo-żółty pin8 niebieskie złącze 76PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami -
włącznik światła awaryjnych)

brown/yellow pin8 blue 76PIN connector
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

korичнево-желтый pin8 голубой разъем 76PIN
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)

+12V czerwony przewód
+12V red wire
+12V красный провод