

# FORD FOCUS (Ghia / Titanium)

rok  
year  
год 2007 →

program №  
programme № 121  
program №  
od  
from 16.11.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masca	Stacyka	Ignition	Alarm	Towega sygnalizacji	Wyscie S-BUS	Hood sense	Kanor	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



Informacja dla właściciela auta:  
przed użyciem przycisku w pilocie  
"otwarcie bagażnika" należy rozbroić alarm

Information for car owner:  
before using the remote "trunk open"  
switch you need to disarm the alarm



Информация для владельца автомобиля:  
до момента использования в брелоке кнопки  
„открытие багажника” следует снять с охраны сигнализацию

**MODUŁ PRZÓD**  
**MODULE FRONT**  
**МОДУЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ**

brazowe złącze 32PIN  
**niebieski pin16 CANL**  
brown connector 32PIN  
**blue pin16 CANL**  
коричневый разъем 32PIN  
**голубой pin16 CANL**

KIERUNKOWSKAZ L  
brazowe złącze 46PIN  
**niebieski pin32**  
LEFT BLINKER  
brown connector 46PIN  
**blue pin32**  
ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубой pin32**

KIERUNKOWSKAZ P  
brazowe złącze 46PIN  
**niebiesko-czerwony pin33**  
RIGHT BLINKER  
brown connector 46PIN  
**blue/red pin33**  
ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубо-красный pin33**



silownik klapy bagażnika  
brazowe złącze 46PIN  
**biało-zielony pin46**  
trunk servo-motor  
brown connector 46PIN  
**white/green pin46**  
aktywator bagażnika  
korичневый разъем 46PIN  
**бело-зеленый pin46**

**MODUŁ Tył**  
**(pod schowkiem - strona pasażera)**  
**MODULE BACK**  
**(under glove compartment - passenger's side)**  
**МОДУЛЬ задняя часть**  
**(под перчаточным ящиком - сторона пассажира)**

