

# FORD FOCUS

rok  
year  
год **2005 →**

program №  
programme №  
программа № **121**

od  
from  
от **26.05.2008**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ground	Wycisk klucza	Ignition	Alarm	Alarm	Wycisk klucza	Ignition	Alarm	Alarm	Wycisk klucza	Ignition	Alarm	Alarm	Wycisk klucza	Ignition	Alarm	Alarm
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



brązowe złącze 32PIN  
**niebieski pin16 CANL**  
brown connector 32PIN  
**blue pin16 CANL**  
коричневый разъем 32PIN  
**голубой pin16 CANL**

KIERUNKOWSKAZ L  
brązowe złącze 46PIN  
**niebieski pin32**


LEFT BLINKER  
brown connector 46PIN  
**blue pin32**

ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубой pin32**

KIERUNKOWSKAZ P  
brązowe złącze 46PIN  
**niebiesko-czerwony pin33**

RIGHT BLINKER  
brown connector 46PIN  
**blue/red pin33**

ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубо-красный pin33**



silownik klapy bagażnika  
brązowe złącze 46PIN

**biało-zielony pin46**

trunk servo-motor  
brown connector 46PIN

**white/green pin46**

активатор багажника  
коричневый разъем 46PIN

**бело-зеленый pin46**



**MODUŁ (pod schowkiem - strona pasażera)**  
**MODULE (under glove compartment - passenger's side)**  
**МОДУЛЬ (под перчаточным ящиком - сторона пассажира)**