

FORD GALAXY											rok year год	2006 →	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № with and without Keyless System с и без - Keyless System	133	od from от	13.02.2009																																																				
złącze / connector / разъем - 10 PIN											złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
CANH	CANH	CANH	CANL	CANL	CANL	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Massa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wyciąg S-BUS	Hood sense	Kanot	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod analog. porobor.	Wuj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucz w zamku zamk.	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Дверь пассажиров	Bagażnik / silnik	Trunk sense	Балаяжик	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сичн.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotu silnika	Tach output	Обороты двигателя			Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Domykacze szyb	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.					Otworcz. wszys. drzwi	All doors unlock	Откр. всех дверей	Zamknij. wszys. drzwi	All doors lock	Замк. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

Information for car owner:
before using the remote "trunk open"
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца
автомобиля: до момента использования
в брелоке кнопки „открытие багажника“
следует снять с охраны сигнализацию

**MODUŁ (pod
schowkiem - strona pasażera)**
**MODULE (under glove
compartment - passenger's side)**
**МОДУЛЬ (под перчаточным
ящиком - сторона пассажира)**



zółto-brązowy pin71 brązowe złącze 76PIN
(siłownik klapy bagażnika)

yellow-brown pin71 brown 76PIN connector
(trunk servo-motor)

желто-коричневый pin71 коричневый разъем 76PIN
(активатор багажника)

brązowo-żółty pin8
niebieskie złącze 76PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami -
włącznik świateł awaryjnych)

brown/yellow pin8

blue 76PIN connector

(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

коричнево-желтый pin8

голубой разъем 76PIN
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)

+12V czerwony przewód

+12V red wire

+12V красный провод