


[illegible]

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**




Информация для владельца автомобиля:  
до момента использования в брелоке кнопки  
„открытие багажника“ следует снять с охраны сигнализацию

brązowe złącze 32PIN  
**niebieski pin16 CANL**  
brown connector 32PIN  
**blue pin16 CANL**  
коричневый разъем 32PIN  
**голубой pin16 CANL**

**szary pin32 CANH**  
brązowe złącze 32PIN  
**grey pin32 CANH**  
brown connector 32PIN  
**серый pin32 CANH**  
коричневый разъем 32PIN

ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
*голубой pin32*

ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубо-красный pin33**



silownik klapy bagażnika  
brązowe złącze 46PIN  
**biało-zielony pin46**  
trunk servo-motor  
brown connector 46PIN  
**white/green pin46**  
активатор багажника  
коричневый разъем 46PIN  
**бело-зеленый pin46**



**MODUŁ (pod schowkiem - strona pasażera)**  
**MODULE (under glove compartment - passenger's side)**  
**МОДУЛЬ (под перчаточным ящиком - сторона пассажира)**