

FORD MONDEO

rok year
year год 2011 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

133

od from
от 07.07.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm	Trewoża sygnalizacji	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kierowca	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod analog. powrot.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. analog. powrot.	Wyj. analog. powrot.	Wyj. analog. powrot.	Wyj. analog. powrot.

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



MODUŁ (pod
schowkiem - strona pasażera)
MODULE (under glove
compartment - passenger's side)
МОДУЛЬ (под перчаточным
ящиком - сторона пассажира)

złote złącze
green connector
zielony/zielony CANL
фиолетово-оранжевый CANL
szaro-pomarańczowy CANH
grey/orange CANH
szaro-оранжевый CANH



brązowo-żółty
niebieskie złącze
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światła awaryjnych)
brown/yellow
blue connector
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
korycenne-żółty
golubiy raz'em
(poperechnoe upravlenie lampami
ukazatelej poworota - wyklyuchatel
awaryjnykh ogney)