

FORD KUGA

rok
year
год 2008 →

program №
programme № 121
od
from 31.07.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wzrost analog. powrot.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wzrost analog. powrot.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wzrost analog. powrot.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku w pilocie
"otwarcie bagażnika" należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the remote "trunk open"
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля:
до момента использования в брелоке кнопки
„открытие багажника” следует снять
с охраны сигнализацию



brązowe złącze 32PIN
niebieski pin16 CANL
brown connector 32PIN
blue pin16 CANL
korичневый разъем 32PIN
голубой pin16 CANL

szary pin32 CANH
brązowe złącze 32PIN
grey pin32 CANH
brown connector 32PIN
серый pin32 CANH
коричневый разъем 32PIN



MODUŁ PRZÓD
(pod schowkiem - strona pasażera)
MODULE FRONT
(under glove compartment - passenger's side)
МОДУЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
(под перчаточным - сторона пассажира)

KIERUNKOWSKAZ L
brązowe złącze 46PIN
niebieski pin32


LEFT BLINKER
brown connector 46PIN
blue pin32

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
коричневый разъем 46PIN
голубой pin32

KIERUNKOWSKAZ P
brązowe złącze 46PIN
niebiesko-czerwony pin33

RIGHT BLINKER
brown connector 46PIN
blue/red pin33

ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
коричневый разъем 46PIN
голубо-красный pin33



MODUŁ TYŁ
MODULE BACK
МОДУЛЬ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

biało-zielony pin46
brązowe złącze 46PIN
(silownik kłapy bagażnika)

white/green pin46
brown connector 46PIN
(trunk servo-motor)

beło-zielony pin46
коричневый разъем 46PIN
(активатор багажника)

