



[illegible]

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



**ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
DIAGNOSTIC CONNECTOR
РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**



KIERUNKOWSKAZ L
niebiesko-czarny pin8
czarno-niebieskie złącze 60PIN (przód modułu)

LEFT BLINKER
blue/black pin8
black/blue connector 60PIN (module front)

ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
голубо-черный pin8
черно-голубой разъем 60PIN (модуль перед)

KIERUNKOWSKAZ P
niebiesko-biały pin10
czarno-niebieskie złącze 60PIN (przód modułu)

RIGHT BLINKER
blue/white pin10
black/blue connector 60PIN (module front)

ПРАВЫЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
голубо-белый pin10
чёрно-голубой разъём 60PIN (модуль перед)

