


[illegible]

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V. SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE. CONNECT CAN-L AND CAN-H.


**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-I И CAN-II.**



Informacja dla właściciela auta:  
przed użyciem przycisku w pilocie  
"otwarcie bagażnika" należy rozbroić alarm

Information for car owner:  
before using the remote "trunk open"  
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля:  
до момента использования в брелке кнопки  
„открытие багажника“ следует снять с охраны сигнализацию



**KIERUNKOWSKAZ L**  
brązowe złącze 46PIN  
**niebieski pin32**

**LEFT BLINKER**  
brown connector 46PIN  
**blue pin32**

**ЛЕВАЯ ЛАМПА**  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубой pin32**

**KIERUNKOWSKAZ P**  
brązowe złącze 46PIN  
**niebiesko-czerwony pin33**

**RIGHT BLINKER**  
brown connector 46PIN  
**blue/red pin33**

**ПРАВАЯ ЛАМПА**  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубо-красный pin33**

silownik klapy bagażnika  
brązowe złącze 46PIN  
**biało-zielony pin46**  
trunk servo-motor  
brown connector 46PIN  
**white/green pin46**  
aktywator bagażnika  
korycynowy razъем 46PIN  
**бело-зеленый pin46**



**MODUŁ (pod schowkiem - strona pasażera)**  
**MODULE (under glove compartment - passenger's side)**  
**МОДУЛЬ (под перчаточным ящиком - сторона пассажира)**