

# FORD FOCUS

rok  
year  
год 2007 →

program №  
programme №  
программа № 121

od  
from  
от 26.05.2008

| złącze / connector / разъем - 10 PIN |       |       |       |       |       |      |        |      |        | złącze / connector / разъем - 4 PIN |          |       |       | złącze / connector / разъем - 12 PIN |            |       |                         |                          |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|--------|-------------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------------------|------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                                    | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7    | 8      | 9    | 10     | 1                                   | 2        | 3     | 4     | 1                                    | 2          | 3     | 4                       | 5                        | 6                       | 7                      | 8                       | 9                      | 10                      | 11                     | 12                      |
| CAN-H                                | CAN-H | CAN-L | CAN-L | +12 V | +12 V | Masa | Ground | Masa | Ground | Stacyjka                            | Ignition | Alarm | Alarm | Wyjście S-BUS                        | Hood sense | Kanor | Wej. analogowe kierunk. | Analog turn signal input | Wyj. analogowe kierunk. | Analog turn signal out | Wyj. analogowe kierunk. | Analog turn signal out | Wyj. analogowe kierunk. | Analog turn signal out | Wyj. analogowe kierunk. |
|                                      |       |       |       |       |       |      |        |      |        |                                     |          |       |       |                                      |            |       |                         |                          |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



Informacja dla właściciela auta:  
przed użyciem przycisku w pilocie  
"otwarcie bagażnika" należy rozbroić alarm

Information for car owner:  
before using the remote "trunk open"  
switch you need to disarm the alarm



Информация для владельца автомобиля:  
до момента использования в брелоке кнопки  
„открытие багажника” следует снять с охраны сигнализацию

**MODUŁ PRZÓD  
MODULE FRONT  
МОДУЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ**

brazowe złącze 32PIN  
**niebieski pin16 CANL**  
brown connector 32PIN  
**blue pin16 CANL**  
коричневый разъем 32PIN  
**голубой pin16 CANL**

KIERUNKOWSKAZ L  
brazowe złącze 46PIN  
**niebieski pin32**  
LEFT BLINKER  
brown connector 46PIN  
**blue pin32**  
ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубой pin32**

KIERUNKOWSKAZ P  
brazowe złącze 46PIN  
**niebiesko-czerwony pin33**  
RIGHT BLINKER  
brown connector 46PIN  
**blue/red pin33**  
ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
коричневый разъем 46PIN  
**голубо-красный pin33**



**MODUŁ Tył  
(pod schowkiem - strona pasażera)  
MODULE BACK  
(under glove compartment - passenger's side)  
МОДУЛЬ задняя часть  
(под перчаточным ящиком - сторона пассажира)**

silownik klapy bagażnika  
brazowe złącze 46PIN  
**biało-zielony pin46**  
trunk servo-motor  
brown connector 46PIN  
**white/green pin46**  
активатор багажника  
коричневый разъем 46PIN  
**бело-зеленый pin46**