

## MAZDA CX-7

rok year год	2007 →	złącze / connector / разъём - 10 PIN	złącze / connector / разъём - 4 PIN	złącze / connector / разъём - 12 PIN	program № programme № программа №	od from от	do to к	154	15.05.2009
		CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V Masa Ground Macca Stacyjka Ignition zasilanie Alarm Alarm Televora sygnalizacji Wyjście S-BUS	Wei analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. кир. Analogowa kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. кир. Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг. Wciśnięcie klucza	Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя Drzwi pasażerów Passenger door sense Дверь пассажиров Bagażnik Trunk sense Багажник Status użyczenia Armed state Статус занятой сигн.					

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki



Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**czarno-pomarańczowy pin15**

biale złącze 24PIN  
 (sekurkownikiem sterowanie  
 kierunkowskazami - włącznik  
 światel awaryjnych)

**black/orange pin15**

white connector 24PIN  
 (blinkers sequence steering  
 - emergency light switch)

**czarno-zielony pin15**

biały złącze 24PIN  
 (поворотниками - включатель  
 аварийных огней)

**MODUŁ STERUJĄCY BCM**  
**BCM CONTROLLER MODULE**  
**УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ ВСМ**

