

MERCEDES S (221)

rok
year
год 2005 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 141

od
from
от 21.07.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącuje	Engine run	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



LISTWA ŁĄCZEŃ MAGISTRAL CAN
(nad nogami kierowcy)
CAN BUS CONNECTORS
(above driver's legs)
СОЕДИНИТЕЛЬ МАГИСТРАЛИ CAN
(над ногами водителя)

brązowo-czerwony CANH
brown/red CANH
коричнево-красный CANH
brązowy CANL
brown CANL
коричневый CANL

niebieski pin11
czarne złącze 20PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
blue pin11
black connector 20PIN
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
gołубой pin11
czarny rozъем 20PIN
(потерменное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)

