

MERCEDES CLK (209)

rok
year
год 2003 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 117

od
from
от 20.05.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Masa	Stacyjka	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Trzebiega silnika++	Trzebiega silnika++	Wyscise S-BUS	Hood sense	Karot	Wej. analogowe kierunk	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk	Analog turn signal out	Wyscise S-BUS	Hood sense	Karot

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

KIERUNKOWSKAZ L
LEFT BLINKER
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

złącze szarne 28PIN na module pod bezpiecznikami pod maska silnika po stronie kierowcy
czarno-biały pin8
black 28PIN connector on module below fuses under the hood - driver's side
czarno-zielony pin7
black/green pin7
czarno-zielony pin7
black/green pin7
czarno-zielony pin7
black/green pin7
czarno-zielony pin7
black/green pin7
czarno-zielony pin7
black/green pin7

brązowy-czerwony CANH
brown/red CANH
коричнево-красный CANH
brązowy CANL
brown CANL
коричневый CANL

KIERUNKOWSKAZ P
RIGHT BLINKER
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

złącze szarne 14PIN na module w bagażniku po stronie kierowcy
czarno-zielony pin12
black 14PIN connector on module in trunk - driver's side
czarno-zielony pin12
black/green pin12
czarno-zielony pin12
black/green pin12
czarno-zielony pin12
black/green pin12
czarno-zielony pin12
black/green pin12



MIEJSCE ŁĄCZEŃ MAGISTRALI CAN (nad nogami kierowcy)
PLACE OF CAN BUS CONNECTION (above driver's legs)
СОЕДИНИТЕЛЬ МАГИСТРАЛИ CAN (над ногами водителя)

