

MERCEDES CL (216)

rok
year
год 2007 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 141

od
from
от 21.07.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Door passenger

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącyje	Engine run	Obrotu silnika	Tach output	Обороты двигателя	Otwieranie szyb	Window roll-down

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
czarne złącze 20PIN
niebieski pin11
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
black "G" connector 12PIN
brown/red pin9
(потерменное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)
черный разъем "G" 12PIN
коричнево-красный pin9

brązowy CANL
brown CANL
коричневый CANL
brązowo-czerwony CANH
brown/red CANH
коричнево-красный CANH

LISTWA ŁĄCZEŃ MAGISTRAL CAN
(nad nogami kierowcy)
CAN BUS CONNECTORS
(above driver's legs)
СОЕДИНИТЕЛЬ МАГИСТРАЛИ CAN
(над ногами водителя)

