

MERCEDES S (220)

rok
year
год 1998 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 125

od
from
от 06.02.2009

| złącze / connector / разъём - 10 PIN | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CAN-H | CAN-H | CAN-L | CAN-L | +12 V | +12 V | Masa | Ground | Masa | Stacyjka |
| | | | | | | | | | Ignition |
| | | | | | | | | | Alarm fabryczny++ |
| | | | | | | | | | Factory system alarm++ |
| | | | | | | | | | Trzebiega συναρτημα++ |
| | | | | | | | | | Wyjscie S-BUS |
| | | | | | | | | | Wej. analogowe kierunk. |
| | | | | | | | | | Analog turn signal input |
| | | | | | | | | | Вход аналог. поворот. |
| | | | | | | | | | Wyj. analogowe kierunk. |
| | | | | | | | | | Analog turn signal out. |
| | | | | | | | | | Выход аналог. поворот. |
| | | | | | | | | | Klucz w stacyjce |
| | | | | | | | | | Key in ignition |
| | | | | | | | | | Klucz w zamku |
| | | | | | | | | | Ключ в замке зажигания. |

| złącze / connector / разъём - 4 PIN | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Drzwi kierowcy | Driver door sense | Дверь водителя | Drzwi pasażerów |
| Passing door sense | Двери пассажиров | Багажник | Trunk sense |
| Status uzbrojenia | Armed state | Status sztatny sygn. | |

| złącze / connector / разъём - 12 PIN | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hamulec ręczny | Hand brake status | Ручной тормоз | Hamulec nożny | Foot brake status | Ножной тормоз | Silnik prącoje | Engine run | Dawacz zapalenia | Ignition switch output | Обороты двигателя | Otwieranie szyb |
| Window roll-down | Очр. стеклоподъёмн. | Dotykanie szyb | Comfort closure | Zakr. стеклоподъёмн. | Kierunkowskazy | Turn signal control | Powrotniki | Otwórz bagażnik | Trunk release | Открытие багажника | Otwórz wszys. drzwi |
| All doors unlock | Отпир. всех дверей | Otwórz drzwi kierowcy | Driver door unlock | Отпир. водит. двери | Zamknij wszys. drzwi | All doors lock | Зампир. всех дверей | | | | |

Uwagi:



Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CANH.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



LISTWA ŁĄCZEŃ MAGISTRAL CAN
(nad nogami kierowcy)

CAN BUS CONNECTORS
(above driver's legs)

СОЕДИНИТЕЛЬ МАГИСТРАЛИ CAN
(над ногами водителя)

