

MERCEDES ACTROS MP3										rok year год	2009 →	program № programme № программа №	148	od from от	19.06.2010																												
złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN																													
↑ ¹	↑ ²	↑ ³	↑ ⁴	↓ ⁵	↓ ⁶	↓ ⁷	↑ ⁸	↓ ⁹	↓ ¹⁰	↓ ¹	↓ ²	↓ ³	↓ ⁴	↑ ⁵	↑ ⁶	↑ ⁷	↑ ⁸	↑ ⁹	↑ ¹⁰	↑ ¹¹	↑ ¹²																						
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trzeci sygnał alarmu	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod. analog. poroż.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing, door sense	Drzwi pasażerów	Status uzbrojenia	Armed state	Status szklanej sygn.	Hamulec nożny	Foot brake status	Nożny hamulec	Kierunkowskazy	Turn signal control	Powroty	Otwór. wszystkich drzwi	All doors unlock	Otwór. wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	All doors lock	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi
Uwagi:																																											
Comments:																																											
Примечание:																																											

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

