

MERCEDES CLS (218)

rok
year
год 2011 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 141

od
от 21.07.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H										
CAN-H										
CAN-L										
CAN-L										
+ 12 V										
+ 12 V										
+ 12 V										
Masa										
Ground										
Masa										
Stacyjka										
Ignition										
Alarm fabryczny++										
Factory system alarm++										
Тривога сигналізація++										
Wyjście S-BUS										
Hood sense										
Kapot										
Wej. analogowe kierunk.										
Analog turn signal input										
Вход аналог. поворот.										
Wyj. analogowe kierunk.										
Analog turn signal out.										
Выход аналог. поворот.										
Klucz w stacyjce										
Key in ignition										
Klucz w zamku										
Key in lock										

złącze / connector / разъем - 4 PIN	1	2	3	4
Drzwi kierowcy				
Driver door sense				
Дверь водителя				
Drzwi pasażerów				
Passeng. door sense				
Дверь пассажира				
Bagażnik i slińk				
Trunk sense				
Bagażnik				
Status uzbrojenia				
Armed state				
Status szatyni sygn.				

złącze / connector / разъем - 12 PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny												
Hand brake status												
Руной тормоз												
Hamulec nożny												
Foot brake status												
Ножной тормоз												
Slińk pracuje												
Engine run												
Двигатель заведен												
Obrotowy slińka												
Tach output												
Обороты двигателя												
Owieranie szyby												
Window roll-down												
Откр. стекоподъемн.												
Domykanie szyby												
Comfort close												
Запр. стекоподъемн.												
Kierunkowskazy												
Turn signal control												
Поворотники												
Otwórz bagażnik												
Trunk release												
Открытие багажника												
Otwórz wszystkie drzwi												
All doors unlock												
Отпир. всех дверей												
Otwórz drzwi kierowcy												
Driver door unlock												
Отпир. водит. двери												
Zamknij wszystkie drzwi												
All doors lock												
Запир. всех дверей												

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

KIERUNKOWSKAZ L
LEFT BLINKER
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

złącze 20M na module pod bezpiecznikami
pod maską slińka po stronie kierowcy
czarno-biały pin1
20M connector on module under
fuses under the hood - driver's side
black/white pin1
razem 20M na module pod blokiem предохранителей
под капотом со стороны водителя
czarno-biały pin1
złącze 18M na module pod bezpiecznikami
pod maską slińka po stronie kierowcy
czarno-zielony pin11
18M connector on module under
fuses under the hood - driver's side
czarno-zielony pin11
razem 18M na module pod blokiem предохранителей
под капотом со стороны водителя
czarno-zielony pin11

brązowy CANL
brown CANL
коричневый CANL
brązowo-czerwony CANH
brown/red CANH
коричнево-красный CANH

KIERUNKOWSKAZ P
RIGHT BLINKER
ПРАВЯЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

złącze 5H na module
w bagażniku po stronie pasażera
czarno-zielony pin15
5H connector on module
in trunk - passenger's side
czarno-zielony pin15
razem 5H na module
w bagażniku со стороны пассажира
czarno-zielony pin15
złącze 5H na module
w bagażniku po stronie pasażera
czarno-biały pin25
5H connector on module
in trunk - passenger's side
czarno-biały pin25
razem 5H na module
w bagażniku со стороны пассажира
czarno-biały pin25

