

# MERCEDES E (210)

rok  
year  
год 1997 →

program №  
programme № 157 od  
from 13.10.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Trzeźwość++	Wyscisk SBUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**+12V czerwony pin3**  
czarne złącze 4PIN

**+12V red pin3**  
black 4PIN connector

**+12V красный pin3**  
черный разъем 4PIN

**brązowo-czarny CANH**  
(brązowo-czerwony)  
**brown/black CANH**  
(brown/red)  
**коричнево-черный CANH**  
(коричнево-красный)  
**brązowy CANL**  
**brown CANL**  
**коричневый CANL**

**czarno-niebieski**  
niebieskie złącze  
(sekwencyjne sterowanie  
kierunkowskazaniami - włącznik  
światel awaryjnych)  
**black/blue**  
blue connector  
(blinkers sequence steering  
- emergency light switch)  
**czarno-голубой**  
голубой разъем  
(попеременное управление  
"поворотниками" - включатель  
аварийных огней)

