

złącze / connector / पासيف - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↑	↓	↓
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	Massa	Alarm fabryczny++	Tworczy ciekawizację++	Wyj. analogowe kierunk. analog. tlm signal input	Wyj. analogowe kierunk. analog. tlm signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	Ground	Factory system alarm++	Tworczy ciekawizację++	Wyj. analogowe kierunk. analog. tlm signal input	Wyj. analogowe kierunk. analog. tlm signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	Stacyjka Ignition	Stacyjka Ignition	Stacyjka Ignition	Wyj. analogowe kierunk. analog. tlm signal input	Wyj. analogowe kierunk. analog. tlm signal out.	Klucz w zamku зажигания

Примечание:


rok
year
год 2001 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № programme № программа №	159	od from от	02.07.2008
---	------------	------------------	-------------------

[illegible]

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



MIEJSCE ŁĄCZEŃ MAGISTRALI CAN (nad nogami kierowcy)
PLACE OF CAN BUS CONNECTION (above driver's legs)
СОЕДИНИТЕЛЬ МАГИСТРАЛИ CAN (над ногами водителя)

