

MITSUBISHI LANCER (X)

rok year 2008 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System


program №
programme №
программа № 142

od from 07.07.2011

złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 B	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kanor	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamulec	Foot brake status	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Hamulec nożny

Uwagi:
Comments:
Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



złoty pin4
biało-czarne złącze 16PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiatel awaryjnych)
green pin4
white/black connector 16PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
zielony pin4
biało-czarne złącze 16PIN
(poprеренное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)



zatrzaski
locks
защелки

zatrzaski + 1 śrubka
locks + 1 screw
защелки + болт

zatrzaski + 2 śrubki od dołu
locks + 2 screws on bottom
защелки + 2 болта снизу

zatrzaski + 1 śrubka
locks + 1 screw
защелки + болт

