

[illegible]

rok  
year **2011** →

z i bez Keyless System  
with and without Keyless System  
с и без - Keyless System

program № 142  
programme №  
программа №

od  
from  
OT


**07.07.2011**

Uwagi:	jeżeli auto nie posiada fabrycznych pilotów - dla uaktywnienia wejść sterujących należy za pomocą komputera serwisowego UMT-3 uaktywnić w aucie funkcję Keyless (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)
Comments:	if car don't have fabric remote control - to activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer servis UMT-3 and activate Keyless function (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)
Примечание:	Если в автомобиле отсутствуют штатные пульты то вход 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 и 12/12 нациают работать только после включения в а/м с помощью диагностического прибора MUT-3 опции ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**zielony pin17**

ekwencyjne sterowanie  
funkcjami - włącznik  
światła awaryjnych)

*green pin17*

connectors 24-FIN  
linkers sequence steering  
emergency light switch)

еленый rin17

разъем Z4F-IV  
переменное управление  
ротниками™ - включатель  
аварийных огней)

złącze 24PIN

connector 24PIN

own *pin5* CARI

новый pin5

...highly ning

złącze 24PIN

white pin6 C  
connector 24PIN

-белый ring

03987

CZUJNIK MASKI SILNIKA  
złącze 16PIN

**czerwono-biały pin12**

HOOD SENSOR

connector 16PIN

**red/white pin12**

## ДАТЧИК ДВЕРЕЙ

разъем 16PIN  
красная белый pin12

красно-белый *pin12*

