

NISSAN QASHQAI Keyless

rok
year
год 2007 →

z Keyless System
with Keyless System
с Keyless System

program №
programme №
программа № 147

od
from
от 15.05.2010

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka Ignition	Alarm	Trzebiała sygnalizacji	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kapót	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucz w zamku	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Дверь пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense	Bagażnik	Status uzbrojenia	Armed state	Status szatyni	Статус штатной сигн.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Руковод тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Dawciak	Tach output	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwór bagażnika	Trunk release	Открытие багажника	Otwór drzwi kierowcy	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwór drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



jasno zielony pin33
czarne złącze 40PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
light green pin33
black connector 40PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
ciemno zielony pin33
czarny rozъем 40PIN
(постоянное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)

+12V fioletowy pin1
brązowe złącze 12PIN
+12V purple pin1
brown connector 12PIN
+12V фиолетовый pin1
коричневый разъем 12PIN



MODUŁ ZA SCHOWKIEM PASAŻERA
MODULE BEHIND PASSENGER'S GLOVE COMPARTMENT
МОДУЛЬ ЗА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИКОМ