


NISSAN MURANO										rok year год		2009 →		z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System		program № programme № программа №		216		od from от		24.11.2009																												
złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wyciąg S-BUS	Hood sense	Canot	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucz w zamku zamit.	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażera	Passang. door sense	Drzwi pasażera	Bagażnik / slińik	Trunk sense	Bagażnik	Status uzbrojenia	Armed state	Status ulatnogi omi.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamoz	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamoz pracuje	Slińik pracuje	Engine run	Dwigratle zawedien	Obroty slińika	Tach output	Obroty dwigratla	Syrena / klakson	Horn control	Syrena / klakson
Uwagi:										otwarcie auta z drzwi pasażera lub pokrywy bagażnika za pomocą Keyless nie występuje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10																																								
Comments:										Keyless opening of passenger door or boot does not activate way-out 4/4, 6/10, 7/10.																																								
Примечание:										открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																																								

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku
keyless w drzwiach pasażera
należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the passenger
door keyless switch
you need to disarm the alarm

