

NISSAN QASHQAI (+2)

rok
year
год 2009 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа №

139

od
от

15.05.2010

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Masa
									Ground
									Masa
									Stacyjka
									Ignition
									Alarm
									Trzebiała sygnalizacji
									Wyjście S-BUS
									Hood sense
									Kanor
									Wej. analogowe kierunk.
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Klucz w zamku
									Key in lock

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Passang. door sense
Дверь пассажира	Passang. door sense	Дверь пассажира	Bagaznik i slink
Bagaznik i slink	Trunk sense	Багажник	Status uzbrojenia
Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.	

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec reczny	Hand brake status	Руной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Slink pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotы slinka	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.




czarne złącze 40PIN
niebieski pin22 CANH
black connector 40PIN
blue pin22 CANH
czarny rozъем 40PIN
голубой pin22 CANH

różowy pin21 CANL
czarne złącze 40PIN
pink pin21 CANL
black connector 40PIN
розовый pin21 CANL
черный разъем 40PIN

jasno zielony pin33
czarne złącze 40PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiatel awaryjnych)
light green pin33
black connector 40PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
свето зеленый pin33
черный разъем 40PIN
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)

+12V fioletowy pin1
brązowe złącze 12PIN
+12V purple pin1
brown connector 12PIN
+12V фиолетовый pin1
коричневый разъем 12PIN



MODUŁ ZA SCHOWKIEM PASAŻERA
MODULE BEHIND PASSENGER'S GLOVE COMPARTMENT
МОДУЛЬ ЗА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИКОМ