

NISSAN NOTE

rok
year
год **2006** →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № **145**

od
from
от **22.06.2007**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ground	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
białe złącze 40PIN
niebieski pin26
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
white connector 40PIN
niebieski pin26
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
белый разъем 40PIN
голубой pin26

białe złącze 40PIN
niebieski pin19 CANH
white connector 40PIN
blue pin19 CANH
белый разъем 40PIN
голубой pin19 CANH
żółty pin39 CANL
białe złącze 40PIN
yellow pin39 CANL
white connector 40PIN
желтый pin39 CANL

+12V żółty pinB6
czarne złącze
+12V yellow pinB6
black connector
+12V желтый pinB6
черный разъем

