

NISSAN QASHQAI

rok
year
год 2007 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа №

139

od
от

15.05.2010

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trzebiała sygnalizacji	Wyjście S-BUS	Hood sense
Kanor	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucz w zamku

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Passing door sense
Drzwi pasażerów	Passing door sense	Дверь пассажиров	Bagaznik i silnik
Trunk sense	Trunk sense	Bagaznik	Status uzbrojenia
Armed state	Status szatyni	Status szatyni	Status szatyni

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Dawacz silnika	Tach output	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwór bagażnika	Trunk release	Опирание багажника	Otwór wszystkich drzwi	All doors unlock	Otwór wszystkich drzwi	Otwór wszystkich drzwi	Otwór wszystkich drzwi	Otwór wszystkich drzwi
Otwór drzwi kierowcy	Driver door unlock	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy	Otwór drzwi kierowcy
Zamki wszystkich drzwi	All doors lock	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi	Zamki wszystkich drzwi

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



jasno zielony pin33
czarne złącze 40PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
light green pin33
black connector 40PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
ciemno zielony pin33
czarny rozrząd 40PIN
(ciągłe sterowanie
"pozwoleniem na przejazd"
- włącznik świateł awaryjnych)

+12V fioletowy pin1
brązowe złącze 12PIN
+12V purple pin1
brown connector 12PIN
+12V фиолетовый pin1
коричневый разъем 12PIN



MODUŁ ZA SCHOWKIEM PASAŻERA
MODULE BEHIND PASSENGER'S GLOVE COMPARTMENT
МОДУЛЬ ЗА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИКОМ