

NISSAN TIIDA

rok
year
год 2007 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № 145

od
from
от 22.06.2007

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masca	Ignition	Alarm	Товарга сигнализация	Wyscise S-BUS	Hood sense	Kanor	Wci. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi paszzerow	Passing door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szatantny sign.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącuje	Engine run	Dwiatek zaweden	Chodny silnika	Tach output	Обороты двигателя					Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Открытие багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Otmir. wszs. dweri	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Otmir. wodit. dweri	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Zatmir. wszs. dweri

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiateł awaryjnych)
białe złącze 40PIN
niebieski pin26
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
white connector 40PIN
blue pin26
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
белый разъем 40PIN
голубой pin26

białe złącze 40PIN
niebieski pin19 CANH
white connector 40PIN
blue pin19 CANH
белый разъем 40PIN
голубой pin19 CANH

różowy pin39 CANL
białe złącze 40PIN
pink pin39 CANL
white connector 40PIN
розовый pin39 CANL
белый разъем 40PIN

+12V żółty pin B1 lub B6
czarne złącze

+12V yellow pin B1 or B6
black connector

+12V желтый pin B1 или B6
черный разъем

