

[illegible]


Примечание:

od  
from **12.02.2009**

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passing door sense Двери пассажиров	Bagażnik i link Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус шалашной сигн.

złącze / connector / разъем - 12 PIN												
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12	
Hamulec ręczny Hand brake status	Руко́вный тормоз Hand brake status	Foot brake status Ножный тормоз	Slinki pasażer Engine run	Двигатель заведен Обороты слинка	Tach output Обороты двигателя		Kierunkowskazy Turn signal control	Powrotniki Owódrz bagażnik	Trunk release Открытие багажника	Owódrz pasażerów All doors unlock	Owódrz. всех дверей Owódrz drzwi kierowcy Driver door unlock	Zamknięcie drzwi All doors lock

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



białe złącze 40PIN  
**niebieski pin19 CANH**  
white connector 40PIN  
**blue pin19 CANH**  
белый разъем 40PIN  
**голубой pin19 CANH**

**żółty pin39 CANL**  
białe złącze 40PIN

**yellow pin39 CANL**  
white connector 40PIN

**желтый pin39 CANL**  
белый разъем 40PIN

**+12V żółty pinB6**  
czarne złącze

**+12V yellow pinB6**  
black connector

**+12V желтый pinB6**  
черный разъем

