

[illegible]

Jeżeli auto ma sterowanie z wkładki w drzwiach, to należy zewrzeć na stałe do masy **czzerwony przewód pin3**

If it is controlled from door lock you need to short **red pin3 wire** to ground

Если автомобиль имеет управление с вкладыша в дверях **красный провод pin3** подключить к "массе"

czarne złącze 40PIN
niebieski pin22 CANH
black connector 40PIN
blue pin22 CANH
czarny razъем 40PIN
голубой pin22 CANH

różowy pin21 CANL
czarne złącze 40PIN
pink pin21 CANL
black connector 40PIN
розовый pin21 CANL
czarny razъем 40PIN

jasno niebieski pin33
czarne złącze 40PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)

light-blue pin33
black connector 40PIN
(blinkers sequence steering - emergency light switch)

ciemno-zielony pin33
czarny razъем 40PIN
(потерянное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)

