

[illegible]

rok
year
год

2010 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme № **259**
программа №

od
from
OT

14.07.2010

Uwagi:

Comments:

Примечание:

złącze	connector / разъем - 4 PIN
1	2
3	4
Driver kierowcy Driver door sense Дверь водителя Dzwiek wozu Passażerów Passing door sense Двери пассажиров Bagażnik i slinik Bagażnik Trunk sense Bagażnik	Status uzbrojenia Armed state Status statowej sygn. Status statowej sygn.

złącze / connector / разъем - 12 PIN												
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12	
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Słuk sprężony Engine run Двигатель заведен	Obrotowy silnik Tach output Обороты двигателя					Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники		Wszystkie drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей	Wszystkie drzwi kierowcy Driver door unlock Отпир. водит. двери	Zamknięte drzwi All doors lock Закрытие всех дверей

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

