

NISSAN NV 200

rok
year
год 2009 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № 145

od
from
от 28.06.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa
									Ground
									Masa
									Stacyjka
									Ignition
									Alarm
									Trzebiała sygnalizacji
									Wyjście S-BUS
									Hood sense
									Kanot
									Wej. analogowe kierunk.
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Klucz w zamku
									Key in lock

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Door sense
Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Дверь пассажиров	Door sense
Bagażnik i silnik	Trunk sense	Багажник	Trunk sense
Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.	Armed state

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Рукоятка тормоз	Foot brake status	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Tach output	Обороты двигателя	

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



niebieski pin26
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światła awaryjnych)
białe złącze 40PIN
blue pin26
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
white connector 40PIN
голубой pin26
(последовательное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
белый разъем 40PIN

