

NISSAN MICRA

rok
year
год **2006** →

bez Keyless System
without Keyless System
Без Keyless System

program №
programme №
программа № **145**

od
from
от **22.06.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passang. door sense

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручнй тормоз	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Осироты двигателя	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
białe złącze 40PIN
niebieski pin26
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
white connector 40PIN
blue pin26
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
белый разъем 40PIN
голубой pin26

białe złącze 40PIN
czerwony pin19 CANH
white connector 40PIN
red pin19 CANH
белый разъем 40PIN
красный pin19 CANH
biały pin39 CANL
white connector 40PIN
white pin39 CANL
белый разъем 40PIN
белый pin39 CANL

+12V żółty pinB6
czarne złącze
+12V yellow pinB6
black connector
+12V желтый pinB6
черный разъем

