

NISSAN X-TRAIL

rok
year
год 2007 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № 139

od
from
от 19.11.2007

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Trunk sense	Bagażnik i linik	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szkatułki	Status szkatułki

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



+12V żółty pin4

czarne złącze 8PIN

+12V yellow pin4

black connector 8PIN

+12V желтый pin4

черный разъем 8PIN

Jeżeli auto ma sterowanie z wkładki w drzwiach, to należy zewrzeć na stałe do masy **czarny przewód pin3**

If it is controlled from door lock you need to short

black pin3 wire to ground

Если автомобиль имеет управление с вкладыша в дверях **черный провод pin3** подключить к "массе"

czarne złącze 40PIN
różowy pin21 CANL
black connector 40PIN
black pin21 CANL
czarny rozmiar 40PIN
розовый pin21 CANL

niebieski pin22 CANH
czarne złącze 40PIN
blue pin22 CANH
black connector 40PIN
голубой pin22 CANH
черный разъем 40PIN

żółty pin33

czarne złącze 40PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)

yellow pin33

black connector 40PIN
(blinkers sequence steering - emergency light switch)

żółty pin33

czarny rozmiar 40PIN
(popręcznie sterowanie "powrotnymi" - włącznik awaryjnych)

