

NISSAN CUBE

rok
year
год **2010** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

259

od
from
от **14.07.2010**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Trzebia sygnalizacji	Wyscie S-BUS	Hood sense	Kanor	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyhod analog. powort.	Analog turn signal out	Wyhod analog. powort.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucz w zamke zakij.	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasazerow	Passeng. door sense	Drzwi pasazerow	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szatnony sygn.	Hamulec rczny	Hand brake status	Rznoy tormoz	Hamulec nozny	Foot brake status	Nojony tormoz	Silnik pracuje	Engine run	Dwratel zaweden	Obrotu silnika	Tach output	Obrotowy dwratel				Kierunkowskazy	Turn signal control	Powortniki	Otworz bagaznik	Trunk release	Otworzenie bagaznika	Otworz wszys. drzwi	All doors unlock	Otworz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Otwor. wodit. drzwi	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Zamir. wszs. drzwi

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



czarne złącze 40PIN
rózowy pin21 CANL
black connector 40PIN
pink pin21 CANL
черный разъем 40PIN
розовый pin21 CANL

niebieski pin22 CANH
czarne złącze 40PIN
blue pin22 CANH
black connector 40PIN
голубой pin22 CANH
черный разъем 40PIN

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami
- włącznik świateł awaryjnych)
czarne złącze M68 40PIN
niebiesko-biały pin29
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
black connector M68 40PIN
blue/white pin29
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)
черный разъем M68 40PIN
голубо-белый pin29

